

PHOENIX ELITE



www.rubbervulk.es / info@rubbervulk.es

Tfno. +34 920 250 195

Información y pedidos por WhatsApp



+34 676 653 416

PHOENIX ELITE



ESPECIFICACIONES

- Pantalla táctil LCD de 10,1", 1280*800
- CPU: Procesador de 4 núcleos, 2,0 GHz
- Android 10.0
- RAM: 4G,
- ROM: 64G
- Capacidad de la batería: 12000 mAh/3,8 V
- Voltaje de funcionamiento: 9~18V
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
- Dimensiones: 278 x 191 x 48 mm (10,94 x 7,52 x 1,89 ")
- Tamaño del embalaje: 468 x 320 x 143 mm (18,43 x 12,60 x 5,63")
- Soporte en diferentes idiomas: inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso, japonés, italiano, coreano, chino (tradicional), húngaro, holandés, turco, polaco, finlandés



PRODUCTO INCLUIDO: VCI Connector

Temperatura de trabajo: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

Voltaje de funcionamiento: 9 a 18 V

Corriente de trabajo: ≤ 150 Ma

Dimensiones: 127 x 82 x 36 mm (5 x 3,22 x 1,42 ")

Nuevo protocolo compatible: CANFD




PHOENIX ELITE™

FUNCIONES PARA EL USUARIO

Funciones del Menú

1. Lectura de pruebas I/M
2. Leer datos en vivo
3. Leer fotograma congelado
4. Leer código de falla
5. Borrar código de falla
6. Prueba de monitor a bordo
7. Operación de control de
a bordo Componente/Sistema
8. Leer información del vehículo




MARCAS Y FUNCIONES DISPONIBLES



Phoenix Elite™ cubre >200 marcas y modelos; es compatible con la expansión FCA y Phoenix™ TOPDON® ADAS (Producto PX1000). TOPDON® proporciona 2 años de actualización gratuita del software de diagnóstico.

Funciones del menú

1. Información del módulo
2. Leer código de falla
3. Borrar código de falla
4. Restablecimiento de ECM/PCM
5. Leer flujo de datos
6. Leer cuadro congelado
7. Prueba de actuación
8. Función especial



LEER INFORMACIÓN DE LA ECU

Perfil del módulo ECU

Identifica el VIN, el nombre de la ECU, el identificador de la ECU y el número de serie de la ECU para cumplir con el resto de los sistemas registrados del vehículo.

05:36 PM 59%

< Module Information

VIN 1HGFA16539L014956

ECU Name PGM-FI/Diesel(Engine System)

ECU Identifier 1009010001

ECU Serial Number 37805-RNA-A720

HONDA Civic 2009 VIN 1HGFA16539L014956
HONDA V48.01 > General > PGM-FI/Diesel(Engine System)

Ok

LEER CÓDIGOS DE AVERÍA

FLUJO DE PROCESO DE DIAGNÓSTICO

1. Cuadro congelado

Análisis de cuadro congelado - una parte de los datos del código de falla, si es generada.

2. Búsqueda de código


Búsqueda en Internet para más información sobre éste código de falla.

3. Flujo de datos

Ve el flujo de datos.

4. Informe

Revisa el informe diagnóstico.



LECTURA DE CÓDIGOS DE AVERÍA

Phoenix Elite™ produce todos los informes de diagnóstico del sistema con información esencial para guardar o compartir.

5. Guardar

Guarda informes de códigos de avería. Consejo: Guarde los informes antes y después de las reparaciones para compararlos.

6. Compartir

Comparta el informe a través de Bluetooth y correo electrónico. Solo se puede compartir después de guardarlo.

Cómo enviar informe via email:

http://file.us.api.dbscar.com/ait_report/20210807/51/e9/513026056d14f9e0668bebabf9a0a0e9.pdf

07:18 PM 63%

< Report

All System Diagnostic Report

BUSINESS INFORMATION

Shop Name	Phone Number
yxhvjkssbvakjbdjvfoa	18336390000
SN	Time
960659900287	08/07/2021 19:18:00
Customer Name	Technician Name
N/A	N/A
Email	
support@topdon.com	
Country	City
N/A	N/A
State	Zip Code
N/A	N/A
Address	

Share Save

NOTES



Please Choose

Post-Repair Pre-Repair

BORRAR CÓDIGO DE FALLA

Borrar código de falla

Nota: La reparación de una avería no desactivará un indicador de código de ésta. Por lo tanto, es recomendable borrar todos los códigos de falla y cuadros congelados después de cada reparación de código de falla.



Funciones del menu

1. Comparar muestras

Compara con las muestras de flujo de datos guardados

2. Guardar muestra

Guarda muestras de flujo de datos

3. Gráfico

Presenta el flujo de datos en un gráfico

4. Informe


Guarda informes de flujo de datos

5. Grabar

Graba flujos de datos dinámicos para que los clientes los reproduzcan fácilmente en cualquier momento

6. Ayuda

Muestra información de ayuda para el flujo de datos



Guardar muestra

Guarda muestras de flujos de datos durante periodos de tiempo para usarlas como referencia cuando use la función “comparar muestra”.

Guardar valores de rango estándar



06:44 PM 62%

< Confirm Sample DS

Name	Min Value	Max Value	Unit
(Rocker Arm) Oil Pressure Sensor	0.0	✕ 0.0	✕ V
(Rocker Arm) Oil Pressure Sensor	0.0	✕ 0.0	✕ kPa
A/C Pressure Sensor	4.96	✕ 4.98	✕ V
A/C Pressure Sensor	3.42	✕ 3.43	✕ MPa
AF Sensor	0.0	✕ 0.01	✕ mA
Alternator	0.0	✕ 0.0	✕ %
APP Sensor	0.0	✕ 0.0	✕ %

HONDA Civic 2009 VIN 1HGFA16539L014956
HONDA V48.01 > General > PGM-FI/Diesel (Engine System)

Save

Registrar datos muestras de flujo



62%

4.98 V

A/C Pressure Sensor
3.429 MPa

A/C Switch
Off

A/T R Switch

Data Stream Sample Recording
00:05


FA16539L014956 HONDA
I-FI/Diesel (Engine System)

Compare Sai Save Sample Graph Report Record Help

LEER FLUJO DE DATOS

Comparar muestra

Cuando el vehículo esté en condiciones normales, guarde la muestra a través de "Guardar muestra". Luego, para identificar cualquier área problemática, use la función "Comparar muestra" para comparar el flujo de datos real con las muestras guardadas.



Gráfico



Los flujos de datos gráficos ayudan a los usuarios a observar intuitivamente los cambios de datos a lo largo del tiempo. (hasta 12 flujos de datos en una pantalla)

Combinar

Visualización combinada de flujos de datos para comparar fácilmente los flujos de datos asociados a lo largo del tiempo.

Valor



Cambia el flujo de datos al modo de visualización numérica



LEER FLUJO DE DATOS

Grabación


Grabe y guarde secuencias de secuencias de datos durante períodos de tiempo para su reproducción.



Ayuda

Proporciona información de ayuda para el flujo de datos seleccionado.

Tenga en cuenta que es posible que no se proporcione ayuda según la marca del vehículo. Por ello seguimos en continuo desarrollo.



Prueba activa

Phoenix Elite™ envía comandos a la ECU que controla los actuadores y otros sistemas (p. ej., ventanas móviles, encendido/apagado de luces o aire acondicionado, etc.) que pueden identificar problemas con precisión.

07:54 PM 65%

Show Menu

EVAP Test

IMT(IMRC) Test

EGR Test

VTEC Test

ETCS(TAC) Test

A/C Clutch

Fuel Pump On

Fuel Pump Off

All Injectors

Cruise Control Cancel Histo

Idle Start Stop Couter Check

07:53 PM 65%

Active Test


Name	Value	Unit
A/C Clutch	Off	

HONDA Civic 2009 VIN 1HGFA1
HONDA V48.01 > General > PGM-F

Funciones del menú

Los ejemplos se encuentran a continuación. Pero las funciones especiales pueden variar según la marca y el modelo.


1. Escribir Vin
2. Reemplazar ECM/PCM
3. Patrón de arranque (CKP).
4. Aprendizaje del acelerador
5. Códigos de preparación
6. Liberación del modo de envío



MANTENIMIENTO

1. Restablecimiento de aceite (53 marcas)
2. Restablecimiento de SAS (44)
3. Restablecimiento de EBP (41)
4. Restablecimiento de BMS (31)
5. DPF(39)
6. Purga ABS(34)
7. INMOVILIZADOR
8. Restablecimiento del techo corredizo
9. Restablecimiento de la suspensión(11)
10. Restablecimiento de la caja de cambios
11. Restablecimiento de los faros AFS
12. Codificación del inyector
13. Aprendizaje de engranajes
14. Restablecimiento de TPMS
15. Adaptación del acelerador(37)
16. Reinicio A/F(5)
17. Restablecimiento de ADBLUE (8)
18. Purga de refrigerante (5)
19. Restablecimiento de EGR (7)
20. Cambio de idioma (7)
21. Restablecimiento del sensor de NOx(8)
22. Calibración del odómetro(9)
23. Calibración de asientos(18)
24. STOP/START(5)

25. Restablecer AIRBAG
26. Modo de transporte(13)
27. Restablecer TIPO(5)
28. Calibración de Windows(15)



Restablecimiento de aceite



Después de que un vehículo haya recorrido cierto kilometraje o necesite mantenimiento, la luz de aceite se encenderá. Después del mantenimiento, la luz de aceite debe apagarse.

Reinicio de freno/EPB



Cuando las pastillas de freno son demasiado delgadas, el cable sensor de la pastilla de freno transmitirá una señal al sistema de diagnóstico a bordo para recordarle que debe reemplazar las pastillas de freno. Una vez que se realiza el reemplazo, se requiere un reinicio del sistema de frenos para que desaparezca la luz de advertencia.

Restablecimiento de SAS



Si se reemplazan los sensores de dirección, o si el ángulo de dirección es inexacto o no está centrado, entonces se debe realizar la función de restablecimiento del ángulo de dirección para encontrar la posición cero relativa. En este momento, el automóvil se mantiene en línea recta y, utilizando esta posición como referencia, la ECU puede calcular el ángulo exacto para la dirección izquierda y derecha.

Restablecimiento de BMS



Después de reemplazar la batería del automóvil, la unidad de control de la batería del automóvil debe reiniciarse. Esto borrará los códigos de falla, como el nivel bajo de la batería, para que la unidad de control pueda coincidir con la información relevante de la batería recién reemplazada.

Restablecimiento ABS



Después de reemplazar la bomba de freno o el líquido de frenos, se puede llenar una pequeña cantidad de aire en las líneas de freno, lo que puede provocar una sensación suave al pisar el pedal del freno. Para restaurar la sensibilidad del frenado, purgue el sistema de frenos a través de la función de sangrado ABS.

ELEC. ACELERADOR RLRN



Si la ECU se desconecta accidentalmente, o si se reemplaza o limpia el acelerador, entonces los actuadores del acelerador deben iniciarse a través de la adaptación del acelerador. Esto restablece los datos de la ECU a su estado inicial para que el acelerador pueda regular con precisión la entrada de aire.

Restablecer DPF

Diesel
particulate filter



Esta función se utiliza principalmente para la regeneración de filtros de partículas diésel. Para mantener el buen funcionamiento de los filtros, elimina las partículas mediante combustión y oxidación.

Codificación del inyector



Después de reemplazar los inyectores, se deben escribir varios códigos para que correspondan con el código de cada inyector del cilindro. Esto es para controlar la cantidad de inyección de aceite en cada cantidad de cada cilindro.

IMMO



Una vez que se pierden las llaves o se reemplaza el módulo antirrobo, esta función puede ayudarlo a hacer coincidir las nuevas llaves, eliminar las llaves perdidas o fallidas y hacer coincidir el módulo antirrobo reemplazado.

Restablecimiento de TPMS




Después de volver a inflar o reemplazar la llanta, la información de la presión de la llanta debe restablecerse a través de la función de reinicio de la presión de esta para resolver el código de error de presión de la llanta.

Aprendizaje GEAR



Esta función se utiliza para que el sensor de posición del cigüeñal aprenda el error de mecanizado de los dientes del cigüeñal y lo almacene en el PC para el diagnóstico de fallo de encendido del motor. Para vehículos equipados con motores Delphi que no han aprendido los dientes del cigüeñal, la luz del código de falla se encenderá cuando se arranque el motor. Aparecerá el código de falla "P1336- dientes del cigüeñal no aprendidos", y la luz de falla se apagará cuando la función se complete con éxito.

Caja de cambios



Esta función se utiliza para la adaptación de la caja de cambios. Cuando se ha desmantelado o reparado una caja de cambios (después de desconectar la batería en algunos modelos), esto puede ocasionar retrasos en éstos o problemas de impacto. Cuando se realiza esta función, la caja de cambios se ajusta automáticamente a las condiciones de conducción, logrando una calidad de cambio óptima y más cómoda.

Restablecimiento de AFS

Main beam
headlights



El Sistema de iluminación delantera adaptativa (AFS, por sus siglas en inglés) es un sistema que ajusta dinámicamente los faros según el ángulo del volante, la tasa de desviación del vehículo y la velocidad de conducción para adaptarse al ángulo de dirección actual. Esto mantiene la dirección de la luz acorde a la dirección de conducción actual del vehículo para garantizar la mejor iluminación posible del camino. También proporciona la mayor visibilidad posible al conductor al ajustar automáticamente la desviación de los faros según parámetros como la velocidad de conducción y el ángulo de dirección. Ilumina las áreas oscuras con anticipación, brindando visibilidad adicional. Cuando la visibilidad es escasa, el campo de visión del conductor se amplía, pudiendo advertir al tráfico que se aproxima con antelación. Esta función se utiliza para hacer coincidir los faros del vehículo, también conocida como calibración de faros, detectando la luz ambiental y luego decidiendo si encender o no los faros automáticamente. Esto controla la velocidad de conducción del vehículo, la postura del cuerpo, etc. y ajusta el ángulo de iluminación de los faros en el momento adecuado.

Restablecimiento del techo corredizo / techo solar



Esta función se utiliza para iniciar el control de los datos del módulo del techo corredizo, configurar el interruptor de bloqueo, cerrarlo en caso de lluvia, verificar la función de memoria para techos corredizos/inclinables y medir el umbral de temperatura exterior, etc.

Restablecimiento de la suspensión



SUS: Se refiere al sistema de suspensión neumática, según las diferentes condiciones de la carretera y las señales del sensor de nivel, la ECU determinará los cambios de altura de la carrocería. Dependiendo de las condiciones de conducción que configuran el compresor de aire y la válvula de escape del sistema de suspensión, los resortes cambiarán la altura libre al suelo. Esto mejora la estabilidad en condiciones de carretera complejas. Esta función se usa para igualar la suspensión y debe ejecutarse después de reemplazar el sensor de nivel de la carrocería en el sistema de suspensión neumática.

Modelos compatibles con la programación online

No.	Marcas	Año	Notas
1	Mercedes-Benz	Hasta 2020	
2	BMW	Hasta Feb. 2021	
3	AUDI	Hasta 2021	
4	VW/SKODA/SEAT	Hasta 2021	
5	Porsche	Hasta 2020	
6	Jaguar/Land Rover	Hasta 2017	
7	Nissan	Hasta 2020	
8	Subaru	Hasta 2020	
9	Renault	Hasta 2021 (Algunos modelos compatibles)	

PUERTA DE ENLACE DE CONEXIÓN SEGURA (FCA) rubberVulk®

Phoenix Elite™ es compatible con FCA Secure Gateway para realizar diagnósticos avanzados en modelos modernos de Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge y Alfa Romeo.

Consulte la lista de modelos de automóviles que requieren acceso de puerta de enlace seguro de FCA.

The screenshot shows a mobile application interface for Chrysler diagnostics. At the top, the status bar shows the time as 17:46. The app header includes a back arrow, the 'Chrysler' logo, and navigation icons for home, print, and share. Below the header, the breadcrumb trail reads 'CHRYSLER V33.25 > 16 PIN Connector > Automatically Search'. The main text area says 'The Vehicle Is Equipped With' followed by a partially visible 'login To Unlock SGW (Security'.

A central modal window titled 'AUTOAUTH™ AUTO AUTHENTICATION AUTHORITY' is displayed. It contains the following elements:



- Text: 'Sign in to unlock SGW' with a blue 'Help' link.
- Text: 'SN:989090000001'.
- A dropdown menu currently showing 'North America'.
- A 'Username' input field.
- A 'Password' input field.
- Links for '[Retrieve Password](#)' and '[New Registration](#)'.
- Two buttons at the bottom: a grey 'SKIP' button and a blue 'OK' button.

At the bottom of the app, a footer displays 'Chrysler Grand Cherokee 2018' and 'VIN ZN661XUS3KX325455'. The bottom navigation bar includes icons for a camera, a photo gallery, a VCI (Vehicle Communication Interface) module, and standard Android navigation icons.

DIAGNÓSTICO INTELIGENTE

VIN automático

Phoenix Elite™ utiliza automáticamente el software de diagnóstico correcto después de identificar el vehículo a través de su VIN.



Topología

Muestra todos los principales sistemas de automóviles en un diagrama de árbol para una perspectiva relacional de los problemas.

Escaneo inteligente


Diagnostique rápidamente los códigos de falla de todos los sistemas a bordo (se puede presentar el estado y el progreso de cada sistema en tiempo real).

Exploración del sistema


Escanee rápidamente los sistemas (no lee los códigos de falla, solo confirma los sistemas equipados).

Opción de escanear

Seleccione uno o más sistemas que desee que se vean claramente en el mapa de topología



MAPA TOPOLÓGICO



Informe

Guarde o comparta el informe de diagnóstico de escaneo inteligente. Este informe es consistente con el informe de código de falla del flujo de datos.

Plan de Diagnóstico


Ver todos los códigos de falla.

Borrar DTC

Borre todos los códigos de falla con un toque.

ADAS


Nota: El kit de calibración TOPDON[®] Phoenix[™] ADAS (PX1000) y los accesorios deben comprarse por separado para activar estas funciones.



COMPROBADOR DE BATERÍA

Comprobador de batería



Nota: La funcionalidad del comprobador de batería solo está disponible si compra un TOPDON® BT Mobile ProS™.



DIAGNÓSTICO REMOTO

Diagnóstico remoto

TeamViewer
QuickSupport se ha
preinstalado para
emitir el diagnóstico
remoto.



OBTENER FEEDBACK



10:39 PM 54%

< Feedback

Feedback History Offline-list Serial Number: 960659900287

HONDA EOBD/OBDII WINDOWS TYRE TRANSPORT SUS

SUN STOP/START

EGR COOLANT

Honda

(Current software version)V48.01
(Latest software version)V48.01

Make:
HONDA
Model:
CIVIC
Year:
2009
VIN:
1HGFA16539L014956

Choose file

- ☒ 960659900287_HONDA_20210811213520
Make:HONDA Model:CIVIC Year:2009 VIN:1HGFA16539L014956
- ☐ 960659900287_HONDA_20210809181918
Make:HONDA Model:- Year:- VIN:-
- ☐ 960659900287_HONDA_20210807205652
Make:HONDA Model:- Year:- VIN:1HGFA16539L014956
- ☐ 960659900287_HONDA_20210807202210
Make:HONDA Model:CIVIC Year:2009 VIN:1HGFA16539L014956
- ☐ 960659900287_HONDA_20210807201110
Make:HONDA Model:CIVIC Year:2009 VIN:1HGFA16539L014956

OK

Paso 1 Selecciona las marcas de vehículos que necesiten feedback

Paso 2 Seleccione los archivos de registro que necesiten feedback

10:40 PM 54%

< Feedback

Honda

(Current software version)V48.01
(Latest software version)V48.01

Make:
HONDA
Model:
CIVIC
Year:
2009
VIN:
1HGFA16539L014956

Please provide a detailed description of the problem or screenshots, to help us analyze the problem.

Detailed problem description *

Input your phone number or email (at least one item is mandatory). We will contact you as soon as possible

* Input your phone/email

Add image (optional, provide problem screenshot)

Add data stream files (optional)

Submit Result

Paso 3 Seleccione los tipos de problemas correspondientes, complete el correo electrónico y seleccione "Enviar resultado"

ACTUALIZACIÓN CON UN TOQUE



Además de ser un paso sencillo, es conveniente actualizar.

Conéctese al Wi-Fi.
Después de seleccionar todo el software, toque “Actualizar” para que se realice la actualización.

04:47 PM 55%

< Upgrade(105)

Upgradeable software(8)

Upgraded software(97)

Serial Number: 960659900287

☒ Audi	V28.77	186.4 M	Optimized the online parameterizatio... More>>
☒ BMW/Rolls Royce/Mini	V50.70	662.2 M	Software optimization and update More>>
☒ EOBD/OBDII	V22.80	1.8 M	The software structure has been optimized More>>
☒ Ford/Lincoln/Ford (Europe)	V48.69	42.5 M	Software optimization and update More>>
☒ Kia	V45.20	18.2 M	Added 42 models with ENGINE/ AT/ABS/SRS/A... More>>
☒ Mazda	V42.60	23.8 M	Software optimization and update More>>
☒ Toyota/Lexus	V49.90	45.8 M	Added functions of Electric Throttle Learnin... More>>

Refresh

Unselect

Update

Kia

V45.20

1059KB/S

Serial Number: 960659900287

Downloading

Installed successfully

Installing

Installed successfully

Downloading

Waiting for downloads

Waiting for downloads

All start

All stop

TABLA DE COMPA

	Phoenix Elite	X431 PADIII	Autel MS908P	TinkTool Pos+
				
CPU	2.0GHz 4-core	2.0GHz 8-cores	1.3GHz+1.7GHz 6-Core	2.0GHz 4-core
Tamaño de la pantalla	10.1 in, 1280*800	10.1 in, 1920*1200	9.7 in, 1024*768	10.1 in, 1280*800
RAM	4G	2G	2G	4G
ROM	64G	64G	32G	64G
Batería	12000mAh/3.8V	15000 mAh	11000mAh	12000mAh/3.8V
Versión de Android	Android 10.0	Android 5.1.1	Android 4.4.2	Android 10.0
Auto VIN	√	√	√	√
sistemas de diagnosis - todos	√	√	√	√
Mantenimiento	28+	22+	26+	28+
Código online	√	√	√	√
Programación online	9	9	2	9
ADAS	√	√	√	√
FCA	√	√	√	√

PUNTOS DESTACADOS

- Programación online para Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Land Rover, Jaguar, Nissan, Subaru, Renault.
- Codificación online para Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Land Rover, Jaguar, Nissan, Subaru, Renault. Función de guía para VAG.
- Funciones FCA actualizadas para vehículos más nuevos.
- Admite herramientas ADAS y comprobadores de batería.
- Mapa de topología que otorga una imagen clara de los sistemas y el estado del vehículo relacional.
- 28 servicios de mantenimiento para modelos de vehículos convencionales.
- Un diagnóstico de sistema completo (motor, transmisión, airbag, ABS, ESP, TPMS, inmovilizador, puerta de enlace, dirección, radio, aire acondicionado) para más de 200 modelos de vehículos.
- 5 funciones básicas de diagnóstico de sistema completo: acceder a información de ECU, leer DTC, borrar DTC, leer flujo de datos, prueba activa.
- AutoVIN para la identificación automática del vehículo.
- Genera automáticamente informes de diagnóstico para imprimir o compartir a través de WIFI.
- Un toque actualiza convenientemente todo el software de diagnóstico en cualquier momento.

PUNTOS DESTACADOS



- Smart escanea todos los sistemas a bordo y borra los códigos de falla con un toque.
- Grabación de flujo de datos para que los usuarios reproduzcan actividades de diagnóstico
- Los comentarios proporcionan una forma para que los usuarios envíen problemas y solicitudes directamente al desarrollo.
- Presenta datos de diagnóstico por flujos de datos digitales, gráficos o combinados.
- Se pueden mostrar gráficamente hasta 4 flujos de datos en una sola interfaz.
- Guarde y compare muestras de flujo de datos para una identificación precisa de los problemas.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Se enumeran **las funciones OBD** según el vehículo conectado? ¿Se enumerarán todas las funciones compatibles con el vehículo conectado?

R: La interfaz de la función principal de OBDII no determinará si admite esas funciones conectándose al vehículo. Este es un menú fijo. Todos los autos mostrarán estas 8 funciones cuando estén vinculados. La función del siguiente nivel adoptará el tipo de consulta, si el vehículo responde a un comando negativo, indicará que el vehículo no admite la función.

CONTÁCTANOS PARA MÁS DETALLES



www.rubbervulk.es / info@rubbervulk.es

Tfno. +34 920 250 195

Información y pedidos por WhatsApp

 +34 676 653 416